

— Especificações Técnicas

Modelo: CG-600

Tensão de Funcionamento: DC 12V

Corrente de Funcionamento: 900mA

Sensibilidade: 106dB

Frequência: 433.92MHz~75k

Capacidade de Configuração: Até 256 (CG-100 e CG-300)

Dimensões: 535 x 158 x 48mm

Distância de Funcionamento: 300m

— Suporte Técnico

Em caso de dúvidas ou eventuais falhas que venham a ocorrer durante o período de garantia, solicitamos que entre em contato com a Jetway para as orientações referentes ao equipamento, através dos nossos telefones, do nosso formulário de suporte no website www.jetway.com.br ou através do e-mail suporte@jetway.com.br

Jetway

Manual de Configuração



CG-600

— Instruções do Sistema

1. Recursos

- Exibe as 3 últimas chamadas ao mesmo tempo
- Se comunica com 256 unidades do CG-100 e CG-300
- Exibe números de até 3 dígitos de 000 a 999
- Mantém as 10 últimas chamadas
- Tipo de toque e volume ajustáveis

2. Funcionalidades



- ① Liga / Desliga Fonte ② Saída de Áudio P2 ③ Áudio
- ④ Ajuste de Volume ⑤ FUNC: Botão de função
- ⑥ SEL: Seleciona o Dígito ⑦ ADJUST: Ajusta o dígito
- ⑧ CONFIRM: Confirma ⑨ Áudio ⑩ Antena

Em status de configuração:

- CONFIRM: Confirma a configuração
- SEL: Seleciona o dígito
- ADJUST: Ajusta o dígito (0 - 9)
- FUNC: Entra / Sai da configuração

Em funcionamento:

- SEL / ADJUST: Consulta os últimos registros de chamadas (as últimas 10 chamadas)
- CONFIRM: Cancela a consulta

— Configurações

1. Instruções das Funções

- F01 - Salvar um transmissor (CG-100 / CG-300)
- F02 - Deletar um transmissor (CG-100 / CG-300)
- F03 - Configuração de hora
- F04 - Tempo de exibição da chamada (0s - 20s)
- F05 - Modo de chamada (toque ou voz com idioma chinês)
- F06 - Seleciona o toque de chamada (7 tipos)
- F08 - Tempo de auto cancelamento de chamada (0s - 60s)
- F09 - Restaurar para o modo de fábrica

Entrar na Configuração: No status de espera, pressione “FUNC”, o receptor emitirá um sinal sonoro, mostrará “F01” e o último dígito “1” ficará piscando. Pressione “ADJUST” para ajustar o número da função (1 - 9), depois pressione “CONFIRM” para inserir a função desejada.

Sair da Configuração: No status do menu principal, pressione “FUNC” para retornar ao status de espera, o receptor exibirá a hora atual.

Cancelar Operação: No status de configuração, pressione “FUNC” para retornar ao menu principal.

Nota: Durante a configuração, ao pressionar “CONFIRM”, o CG-600 informará que houve falha se o parâmetro estiver fora da faixa de configuração.

Sucesso na operação: 2 sinais sonoros curtos.

Falha na operação: 2 sinais sonoros longos.

1. Instruções detalhadas

Ligado: Ao ligar o equipamento, a tela exibirá “000” - “999” e em seguida, exibirá a hora atual.



F01 Salvar um transmissor

(pode salvar até 256 transmissores (CG-100 / CG-300) com números de “000” a “999”).

- 1) Pressione a tecla “FUNC”, o CG-600 exibirá F01 na posição A.
- 2) Pressione a tecla “CONFIRM”, o CG-600 emitirá um sinal sonoro e a posição B exibirá 001.
- 3) Pressione a tecla “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número exibido na posição B, então pressione “CONFIRM”. A posição C exibirá “---”.
- 4) Pressione qualquer botão no transmissor por 2s, o CG-600 exibirá um sinal sonoro e a posição B exibirá o próximo número a ser configurado.

Nota: Dois transmissores de uma tecla podem ser configurados para um número de chamada e cancelamento. Se um transmissor já tiver sido salvo no dispositivo e for configurado novamente, o novo número sobrepõe o anterior, deixando o disponível para configurar com outro transmissor.

F02 Deletar um transmissor

Na “F02”, pressione “CONFIRM”. A posição B exibirá “001”.

- 1) Para deletar um único transmissor:
Pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número da posição B e pressione “CONFIRM”. O CG-600 emitirá um sinal sonoro e exibirá o próximo número para ser excluído.
- 2) Deletar todos os transmissores:
Pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número da posição B para “000” e pressione “CONFIRM”. a posição B exibirá “000” a “999” e o CG-600 emitirá um sinal sonoro e mostrará “000” novamente. Após isso, todos os transmissores foram excluídos. (Pressione “FUNC” para sair).

F03 Configuração de Hora

Na “F03”, pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar a hora. Em seguida, pressione “CONFIRM” para salvar a configuração e pressione “FUNC” para sair.

F04 Tempo de Exibição da Chamada (0s - 20s)

- 1) Na “F04”, pressione “CONFIRM”. Será exibido o tempo atual de exibição que por padrão é 00, que significa que as chamadas não serão trocadas na exibição.
- 2) Pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número de “00” a “20”. Por exemplo, selecione “05”, depois que a configuração for bem sucedida, o número será exibido um a um a cada 5s.

3) Pressione “CONFIRM” para salvar a configuração e pressione “FUNC” para sair.

F05 Modo de Chamada

Na “F05”, pressione “DIGIT” e “ADJUST” para escolher “1” ou “2”. Então, pressione “CONFIRM” para salvar a configuração e “FUNC” para sair.

- 1 - Voz chinesa
- 2 - Toque (configuração padrão)

F06 Selecionar toque de chamada

Na “F06”, pressione “DIGIT” ou “ADJUST” para escolher o tom de chamada. Então pressione “CONFIRM” para salvar a configuração e “FUNC” para sair.

F08 Tempo de cancelamento de chamada

Na “F08”, pressione “CONFIRM”, será exibido o tempo de cancelamento automático. O padrão é 00, que significa que o número não será cancelado automaticamente, sendo necessário cancelar manualmente.

- 1) Pressione “DIGIT” e “ADJUST” para ajustar o número de “00” para “60”.
- 2) Pressione “CONFIRM” para salvar a configuração e “FUNC” para sair.

F09 Restaurar para o modo de fábrica

Na “F09” será exibido “000”

1) Pressione “SEL” e “ADJUST” para ajustar o número da posição B para “00”. Pressione “CONFIRM” e a posição A exibirá de “00” a “99” e o CG-600 emitirá um sinal sonoro, indicando que a configuração foi feita com sucesso.

2) Pressione “FUNC” para sair.

Configurações de Fábrica:

- Salvar transmissor: 0
- Modo de chamada: Toque
- Tempo de exibição de chamada: 00s
- Tempo de auto cancelamento: 00s

— Outras Instruções

Indicações de diferentes tipos de serviços:

- Chamar Graçom • Pedir a Conta

Múltiplas chamadas: Se o número 001, 002 e 003 chamar alternadamente, o receptor mostrará as chamadas, sendo que a última aparecerá na posição A e as anteriores na posição B e posição C, podendo programar o tempo de alternância entre elas.

Consultar chamadas: No status de funcionamento, pressione a tecla “SEL” OU “ADJUST” para consultar as 10 últimas chamadas.

Excluir chamadas: No status de funcionamento, pressione “CONFIRM” para excluir o número de chamada.