

# MANUAL DO USUÁRIO VERIFICADOR DE PREÇOS VP-660W



A Jetway tem imensa satisfação em tê-lo como cliente.

Para garantir um alto índice de satisfação de você nosso cliente, a equipe de colaboradores Jetway dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha algum tipo de dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso Suporte Técnico.

Telefones: (11) 2626-4153 Email: suporte@jetway.com.br Plataforma de atendimento: bit.ly/3KqYn8L

Importante:

As informações contidas neste manual do usuário têm como objetivo orientar você a fazer a utilização correta de seu equipamento em poucos passos.



### Características do Produto

O Verificador de Preços Jetway VP-660W têm as seguintes Características Técnicas:

- Gabinete em plástico ABS
- Display TFT gráfico 3.5" 320x480px 256K cores
- Interface Ethernet e Wifi
- Leitor de código de barras 2D de alta performance;
- Possui chave Liga/Desliga
- Acompanha suporte de fixação.
- Alimentação 5V 1A
- Frequência 50-60Hz
- Dimensões: 165mm x 142mm x 90mm (AxLxP).
- Peso: 450 gramas



# Características Técnicas do Scanner

Função	Descrição
Tipos de códigos 1D	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, GSI DataBar, etc
Tipos de códigos 2D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc
Resolução mínima	> 3.9 mil
Tamanho da imagem	640 pixels (H) x 480 pixels (V)
Iluminação do ambiente	0 - 100.000 Lux
Modo de leitura	Omnidirecional
Profundidade de campo	Até 11cm

# Características Técnicas do Display

Função	Descrição
Тіро	TFT Gráfico
Tamanho	3.5 polegadas
Resolução	320x480 pixels
Cores	256 mil

# Características Técnicas da Rede

Função	Descrição
Ethernet	10/100 Mbps
Ligação do Cabo	Direta ou Crossover
WIFI	IEE 802.11 b/g/n
Segurança WIFI	WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAP e sem segurança

# Características Elétricas e Ambientais

Função	Descrição
Alimentação	5V 1A
Frequência	50-60Hz
Temperatura de operação	0°C até 40°C
Temperatura de armazenamento	-40°C até 60°C
Umidade de operação	20% a 95% sem condensação

# Instalação Verificadores Jetway

#### Instalação e fixação do produto



O terminal deve ser instalado em uma parede ou plataforma vertical e plana através de seus furos de fixação, localizados no gabinete traseiro. Para melhor visualização e conforto visual, a altura ideal para fixação dos verificadores de preços Jetway é de 1,30m.

#### Requisitos mínimos de instalação

O Verificador de Preços pode ser conectado ao seu sistema de retaguarda através de Redes Ethernet ou Wifi. O Servidor onde será instalado a DLL para conexão dos equipamentos deve conter no mínimo Processador 1.1GHz, 2GB RAM, 160GB HD, e Sistema Operacional Windows 7 ou superior.



#### Conectando os cabos

O Verificador de Preços é energizado através da fonte de alimentação que acompanha o produto. A mesma deve ser conectada a rede elétrica do estabelecimento. Diagrama de comunicação de rede ou wifi:



### Primeiros Passos

Na maioria das vezes o produto necessita de uma configuração mínima antes de ser instalado fisicamente. Para esta configuração utilizamos um software de TelNet, o qual recomendamos o Software Gratuito "Putty" que está disponível para download no site da Jetway.

A configuração do Verificador de Preço é feita individualmente, conectando o equipamento através de um roteador, de um switch ou diretamente no computador.

Para iniciar a configuração, conectar o cabo de Rede Ethernet no conector RJ-45 localizado na parte traseira dos Verificadores Jetway (caso o equipamento seja configurado via ethernet) e logo após conectar a Fonte de Alimentação a rede elétrica e energizar o equipamento.



Ligando o verificador através de um roteador.



Ligando o verificador através de um switch.



Ligando o verificador através de um computador.





# Fixando os verificadores de preços Jetway

O terminal deve ser instalado em uma parede ou plataforma vertical e plana através de seus furos de fixação, localizados no gabinete traseiro. Recomenda-se a instalação a altura de 40cm acima da altura máxima de carrinhos de compra, onde aplicável.







# Configurações através do equipamento

Para acessar as configurações através do equipamento, é necessário ligar o Verificar do Preços na fonte de alimentação e após isso, pressionar o botão reset localizado ao lado do conector da fonte, até que o mesmo entre nas configurações.



# Configurações através do equipamento

Para avançar para a próxima configuração, basta pressionar o botão uma vez. Para entrar na configuração desejada, basta pressionar o botão por alguns segundos.

No menu de configurações do equipamento, temos as seguintes opções:

- Ajuste de Contraste
- Ajuste de Brilho
- Interface em Uso
- IP Ethernet
- IP WiFi
- MAC Ethernet
- MAC WiFi
- Sinal das Redes WiFi
- Auto Update
- Config. De Fabrica
- Salvar Dados
- Reiniciar
- Sair

Após realizar a configuração desejada, basta ir na opção 'Salvar Dados' e após isso 'Sair'



# Configurações através do equipamento

1. Conecte o cabo Ethernet no Verificador de Preços

2. Conecte a fonte de alimentação e ligue o equipamento

3. Checar qual IP é demonstrado no display do equipamento

acompanhado do sufixo L (ex: 192.168.0.247L)

4. Abra o programa Putty, insira o IP identificado no passo 3 no campo Host Name, selecionar a opção Telnet e automaticamente o campo Port será preenchido com 23. Após isso clique em Open

Uma janela do DOS será aberta, digite a senha: jetway



Será demonstrado o menu principal de configurações



Digite 1 – Configuração de Rede. Se sua rede for DHCP os parâmetros serão automaticamente identificados conforme imagem a seguir.

192.1 🛃	68.0.247 - PuTTY		_	×
Configu	rador Price Verifier – V	2.00		^
[SM1]	CONFIGURACOES DA REDE			
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	INTERFACE ATIVA DHCP ENDERECO IP MASCARA DE REDE GATEWAY DNS PRIMARIO DNS SECUNDARIO MAC ADDRESS LAN MAC ADDRESS WIFI	ETHERNET ATIVADO 192.168.0.247 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 8.8.8.8 84:CC:A8:13:B3:E7 84:CC:A8:13:B3:E4		l
9. SELECIO	VOLTAR AO MENU PRINCIPAL NE UMA OPCAO:			
				$\sim$

Caso sua rede seja IP Fixo, digite 2 e na janela abaixo digite 2 novamente para desabilitar o modo DHCP.

192.1	68.0.247 - PuTTY		_	Х
Configu	rador Price Verifier –	V2.00		^
[SM1]	CONFIGURACOES DA REDE			
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	INTERFACE ATIVA DHCP ENDERECO IP MASCARA DE REDE GATEWAY DNS PRIMARIO DNS SECUNDARIO MAC ADDRESS LAN MAC ADDRESS WIFI	ETHERNET ATIVADO 192.168.0.247 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 8.8.8.8 84:CC:A8:13:B3:E7 84:CC:A8:13:B3:E4		
9. SELECIO SELECIO	VOLTAR AO MENU PRINCIP NE UMA OPCAO: 2 NE (1) ATIVADO OU (2) D	AL ESATIVADO:		
				~



No menu de configuração de rede digite os itens de 3 a 7 de acordo com os parâmetros de sua rede e ao final digite 9 para voltar ao menu principal.

No menu principal digite 2 – Comunicação com o Servidor, neste momento é necessário saber o IP da máquina onde está instalado o Software de Cadastro de Produtos. Digite 2 novamente, digite o IP do Servidor, digite 9 para voltar ao menu principal e 9 novamente para Salvar



Reinicie o VP e o mesmo deve identificar os parâmetros configurados e conectar-se ao Software de Cadastro de Produtos através do IP atribuído na configuração. Faça a leitura de um produto cadastrado, o mesmo deve ser demonstrado no display do Verificador de Preços Jetway

Sistema de Consulta	de Preços (Versâo: 1.03) —		$\times$
Monitoramento	Atividade:		
Mensagens	Versão da DLL: 01.00.00.00 Servidor inicializado com sucesso.		$\sim$
Produtos			
Lafrigueri			
Jetway			
Terminais Conectados: 192.168.0.216:872			
			~
	Parar	Lin	ipar

Para configurar a interface WiFi, Digite 1 – Configuração de Rede, 1 – Interface Ativa e escolha a opção 2 – WiFi.

192.1 🛃	68.0.247 - PuTTY		_	×
Configu	rador Price Verifier - V	72.00		^
[SM1]	CONFIGURACOES DA REDE			
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	INTERFACE ATIVA DHCP ENDERECO IP MASCARA DE REDE GATEWAY DNS PRIMARIO DNS SECUNDARIO MAC ADDRESS LAN MAC ADDRESS WIFI	ETHERNET ATIVADO 192.168.0.247 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 8.8.8.8 84:CC:A8:13:B3:E7 84:CC:A8:13:B3:E4		
9.	VOLTAR AO MENU PRINCIPAL			
SELECIO	NE UMA OPCAO: 1			
SELECIO	ONE (1) ETHERNET OU (2) WIE	TI: 2		
				$\sim$

Após isso, retornar para o menu anterior, e acessar a opção 4 – Configurações do WiFi. Na opção 2 – SSID, insira o nome da rede WiFi que deseja se conectar. Na opção 6 – Chave, insira a senha da rede WiFi que deseja se conectar. Ao finalizar, retorne para o menu anterior e salve as configurações

Putty 192.168.0.216 - Putty		_	×
Configurador Price Verifier - V2.05			^
[SM4] CONFIGURACOES DO WIFI			
1.MODOINFRAES2.SSIDjetway3.CANALAUTO4.SEGURANCAOPEN5.CRIPTOGRAFIAWEP ASO6.CHAVE1234567	TRUTU 11 890123		
9. VOLTAR AO MENU PRINCIPAL SELECIONE UMA OPCAO:			
			$\checkmark$

Jetway<sub>23</sub>

1.Conecte o cabo Ethernet no Verificador de Preços

2.Conecte a fonte de alimentação e ligue o equipamento

3.Checar qual IP é demonstrado no display do equipamento acompanhado do sufixo L (ex: 192.168.0.247L)

4.Abra o navegador de sua preferência e insira o IP identificado no passo 3 e pressione a tecla 'Enter'. Digite jetway no campo 'senha' e clique em Enviar.

$\leftarrow \rightarrow \mathbf{G}$	🔿 🗟 192.168.0.247
Jetw	ay
Bem vindo ao Verificador de pr Faça o login Senha	eço
Fazer a consulta	

Se a sua rede for DHCP os parâmetros serão automaticamente identificados conforme imagem a seguir.

CONFIGURAÇÕES	DA REDE				
CONFIGURAÇÕES DO WIFI					
COMUNICAÇÃO CO	M O SERVIDOR				
MENSAGENS DO D	SPLAY				
SCAN REDES WIFI					
CONFIGURAÇÕES DA REDE		ATENÇÃO:IR EM CONFIGURAÇÕES GERAIS E ACIONAR BOTÃO "SALVAR" PARA GRAVAR AS MODIFICAÇÕES			
Verificação sintaxe IPv4 ►					
ENDEREÇO IP	192.168.0.247				
MASCARA	255.255.255.0				
GATEWAY	192.168.0.1				
DNS PRIMARIO	192.168.0.1				
DNS SECUNDARIO	8.8.8.8				
MAC ADDRESS WIF	08:3A:F2:26:A1:84				
MAC ADDRESS LAN	08:3A:F2:26:A1:87				
Enviar					

Caso sua rede seja IP Fixo, selecione a opção de DHCP desativado e insira as configurações de rede necessárias. Ao finalizar, clique em Enviar e nas Configurações Gerais, clique em Enviar e Salvar.

CONFIGURAÇÕES DA REDE Verificação sintaxe IPv4 ►	CONFIGURAÇÕES GERAIS TROCAR SENHA ATUAL DIGITE A SENHA
REDE O ETHERNET O WIFI DHCP O ATIVO O DESATIVADO ENDEREÇO IP 192.168.0.247 MASCARA	REPITA A SENHA
GATEWAY     192.168.0.1       DNS PRIMARIO     192.168.0.1       DNS SECUNDARIO     8 8 8 8	Ajuste do LCD Brilho 1 a 10: 2 Contraste 1 a 10: 6
MAC ADDRESS WIFI 08:3A:F2:26:A1:84 MAC ADDRESS LAN 08:3A:F2:26:A1:87	Atualizar FIRMWARE Versão atual:V2.05
Enviar	Enviar e SALVAR

Para configuração do servidor, é necessário acessar a opção de Comunicação com o Servidor, e inserir o IP da máquina onde está instalado o Software de Cadastro de Produtos. Ao finalizar, clique em Enviar e nas Configurações Gerais, clique em Enviar e Salvar.

COMUNICAÇÃO COM O	SERVIDOR
NOME DO EQUIPAMENTO	VP-001
NOME (ou IP) DO SERVIDOR	192.168.0.125
PORTA DE COMUNICAÇÃO	6500
Enviar	

Reinicie o VP e o mesmo deve identificar os parâmetros configurados e conectar-se ao Software de Cadastro de Produtos através do IP atribuído na configuração. Faça a leitura de um produto cadastrado, o mesmo deve ser demonstrado no display do Verificador de Preços Jetway.

Para configurar a interface WiFi, selecione a opção de WiFi e clique em Enviar.

CONFIGURAÇÕES DA REDE		
Verificação sintaxe IPv4 ►		
REDE O ETHERNET O WIFI DHCP O ATIVO O DESATIVADO		
ENDEREÇO IP	192.168.0.216	
MASCARA	255.255.255.0	
GATEWAY	192.168.0.1	
DNS PRIMARIO	192.168.0.1	
DNS SECUNDARIO	8.8.8.8	
MAC ADDRESS WIF	08:3A:F2:26:A1:84	
MAC ADDRESS LAN	08:3A:F2:26:A1:87	
Enviar		

Após isso, acessar as opções de Configurações do WiFi. No campo SSID, insira o nome da rede WiFi que deseja se conectar. No campo Chave, insira a senha da rede WiFi que deseja se conectar. Ao finalizar, clique em Enviar e nas Configurações Gerais, clique em Enviar e Salvar.

CONFIGURAÇÕES DO WIFI
MODO 💿 INFRAESTRUTURA 🔿 ADHOC
CANAL      AUTO            01           02           03           04           05           06           07           08           09           010           011
SSID jetway
Chave 1234567890123
Segurança WPA2PSK V
Criptografia AES V
Enviar

# Certificação Anatel

#### Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 04294-21- 109209

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados



04294-21-10929



### Suporte Técnico Jetway

Os Verificadores de Preço Jetway são fabricados com alto padrão de qualidade. Em caso de falhas que venham a ocorrer durante o período de garantia solicitamos que entre em contato com a Jetway para a troca do equipamento através da nossa plataforma de atendimento:

SUPORTE JETWAY ou através do e-mail: suporte@jetway.com.br